



Adaptateur pour pipettes



Points forts

- Pièce de rechange à utiliser avec la poignée de contrôle du système d'aspiration
- Pour utilisation avec les pipettes Pasteur, les pipettes d'aspiration et les pipettes graduées
- Pour les pipettes d'un diamètre extérieur de 5,5 à 8,0 mm
- Autoclavable

Applications du produit

Aspiration des liquides

Culture cellulaire

Filtration stérile

Dégazage de tampons

Extraction de phase solide

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	N2400-9016
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Adaptateur pour pipettes

Il s'agit d'une pièce de rechange pour la poignée de contrôle du système d'aspiration (N2400-9001). L'adaptateur convient aux [pipettes](#) Pasteur, d'aspiration et graduées d'un diamètre extérieur de 5,5 à 8,0 mm. Le remplacement de l'adaptateur est expliqué de manière illustrée dans la notice de la poignée de contrôle (voir les téléchargements).